

DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS BROEN BALLOFIX



BALLOFIX®

Omfatter: Ballofix, Ballofix Push, Ballofix Kompresjon og Ballofix Press

Tilbehør og reservedeler:

Diverse forskjellige tilkoblingsmuligheter.

For produktdetaljer se www.isiflo.no

Til Eier /bruker

Det er blitt montert Ballofixventiler i ditt røranlegg.

Før Bruk

- Test at rørsystem er tett
- Dersom cellegummi benyttes som isolasjon; påse at denne er tett og lukket i begge ender. NB! Veldig viktig. Rørene må være tørre før cellegummi monteres på rør, dersom det er fukt i sjiktet mellom rørdeler og messing koblinger vil amoniene i cellegummi isolasjonen angripe messing delene og spenningskorrosjon vil oppstå.

Normal drift:

For og sikre en god funksjon gjennom produktets levetid skal ventilen stenges og åpnes 1 gang pr pr år

Teknisk Data:

Materiale hoved.	Avsinkningsbestandig messing.
Temperatur område	0-100c
O-ring	EPDM
Trykk klasse	Vann 10 bar, Trykkluft 3 bar.



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Raufoss Water & Gas AS, Boks 143, NO- 2831 Raufoss • Tel: 61 15 22 24/38 • E-mail: info@isiflo.com

www.isiflo.com