

Alterna Malin høyskap 40x165 cm

Nrf nr.	Varenavn	Mål (cm) BxDxH	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN
7011665	Malin høyskap 40 Hvit høyglans	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294543223
7011666	Malin høyskap 40 Grå matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294544428
7011667	Malin høyskap 40 Isbre matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8436005294106
7011668	Malin høyskap 40 Hvit matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8436005294113
7011669	Malin høyskap 40 Sand matt	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8436005297404
7011167	Malin høyskap 40 Eik	40x40x165	30,5	Høyskap med 1 dør og 2 skuffer	8435294542233



Salgsstart:

Februar 2018

Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon i hvit høyglanslakk
 Dører: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglanslakk
 Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd
 Håndtak: Forkrommet stål
 Hyller: 2 stk hyller i 16 mm melaminbelagt spon med høyglanslakk
 Skuffer og skinner Metall

Egenskaper:

2 uttrekbare skuffer nederst.
 Faste hyller i øvre del
 Kan både høyre- og ventrehengsles
 UV-lakk

Pakningens innhold:

Høyskap, ferdig montert
 Monteringssett
 Monteringsanvisning

Monteringsmål:

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp høyskap på 190 cm.

Avstand fra topp høyskap til c/c feste: 2 cm

Anbefalt kubbing fra gulv: 183 - 193 cm

Viktig ved montering:

Husk å forsegle skruhellene med silikon for å unngå vanninntrenging i veggen.

Fargevalg i tillegg til hvit høyglans:



Vedlikehold og rengjøring:


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderoms møbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe eller blekende vaskemidler.