

FDV BADEKARVEGGER



Badekarvegg Odin
Art. nr. 35010

Badekarvegg rektangulære kar
Art. nr. 35040

Badekarvegg hjørnekar
Art. nr. 35020

Badekarvegg Loke
Art. nr. 35030

GLASS

Etter hver bruk bør glasset spyles med rent vann og tørkes med en egnet klut. Kluter med skureeffekt eller som inneholder løsemidler eller alkohol bør ikke brukes. Kalkflekker kan fjernes med varm edik, skylld godt etterpå. Gjenta om flekkene er vanskelige å få bort. Missfarging tas bort med sitron eller vinsyre, skylld godt etterpå. Bruk aldri slipende rengjøringsmidler på badekarveggen. Syrer, Klorin og Amoniakk må ikke brukes.

ALUMINIUM

Kluter med skureeffekt eller som inneholder løsemidler eller bensin bør unngås da dette kan skade overflaten. Eddikholdige essenser er å anbefale for å fjerne kalkbelegg. For å opprettholde en permanent fin overflate bør profilene tørkes over med en fuktig klut mellom 1-3 ganger i uka avhengig av bruksfrekvensen

PLASTDELER OG FORKROMMEDE DELER

Ikke bruk vaskemiddel eller løsemidler som kan skade polystrene basert plast og forkrommede deler.