

1904

FDV

Voss Baderomsmøbler

PRODUKTEGENSKAPER



Voss Baderomsmøbler

Skap

16 mm melaminbelagt sponplate med PU-limte ABS-kantbånd. Skapene leveres samlet inkl. justeringsbeslag til montering på vegg. Servantskap leveres som standard med aluminiumsfarget bunn. Høyskap som standard med hvite bakplater og 5 mm glasshyller med polerte kanter.

Fronter

19 mm melaminbelagt sponplate med PU-limte ABS-kanter. Bøylegrep i krom.

Hengsler

Alle dører er montert med klipshengsler i metall som kan justeres i 3 retninger. Hengslene er utstyrt med dempere som sikrer at dørene lukker mykt og lydløst.

Skuffer

Skuffer av 12 mm alu.farget melaminbelagt sponplate og med underliggende skuffeskiner. De er med fullt uttrekk, selvinntrekk og demping, som sørger for at skuffene lukker mykt og lydløst. Øverste skuff med utskjæring til bakenforliggende installasjoner.

VEDLIKEHOLD

Generell informasjon for alle overflater:

Baderomsmøblene er produsert i materialer som egner seg godt til baderommet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, og at møblene plasseres i en avstand/avskjermet fra badekar/dusjkabinett, slik at direkte vannsprut og såperester på møblene unngås. Tørk møblene hvis det likevel skulle komme vannsprut på dem, slik at de holder seg pene, og risikoen for skader minimeres.

Møblene består hovedsakelig av trefiberplater, som er belagt med forskjellige overflater som sikrer mot fuktskader. Vi gjør oppmerksom på at garantien for produktet bortfaller, og risikoen for fuktskader øker dersom det foretas tilpasninger av konstruksjonen og/eller designet.

Rengjøringsveiledning til materialer belagt med PVC-folie og/eller melamin:

Det anbefales rengjøring med en myk klut vridt opp i varmt vann, tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne ev. smuss. Til slutt tørkes de over med en fuktig klut vridt opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan riske overflaten.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, sprit og rensbensin samt skuresvamp er frarådet også.

RAL koder:

Hvit: S0500-N

Sort: S9000-N