

Artus underskap



NRF nr.Underskap

NRF nr	Varenavn	Mål
1364535	Underskap Artus 60 cm eik	60X44,5X60 cm
1364536	Underskap Artus 80 cm eik	80 X44,5X60 cm
1364537	Underskap Artus 100 cm eik	100 X44,5X60 cm
1364538	Underskap Artus 120 cm eik	120 X44,5X60 cm
1364541	Underskap Artus 60 cm lys valnøtt	60X44,5X60 cm
1364542	Underskap Artus 80 cm lys valnøtt	80 X44,5X60 cm
1364543	Underskap Artus 100 cm lys valnøtt	100 X44,5X60 cm
1364544	Underskap Artus 120 cm lys valnøtt	120 X44,5X60 cm

NRF nr. Underskap dobbel

NRF nr	Varenavn	Mål
1364539	Underskap Artus 120 cm dobbel eik	120 X44,5X60 cm
1364545	Underskap Artus 120 cm dobbel lys valnøtt	120 X44,5X60 cm

PRODUKTDATA

Vegghengt underskap
2 skuffer
Skuffer med horisontal 45° åpningsprofil
Finnes i både enkel servant og dobbel
Ferdig montert
Melaminbelagt sponplate i front og skrog
Soft close hengsler
Integrert håndtak

PRODUKTBEKRIVELSE

Vegghengt underskap med 2 uttrekkbare skuffer. Passer til resten av Artus serien. Finnes i enkel og dobbelt møbel i fargene eik og lys valnøtt.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå.

Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet.

Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten

av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.

TILLEGGSINFO

Pakningens innhold:

Underskap
Monteringsanvisning

