

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

PUNGVATTENLÅS

RSK 807 3785 // NRF 451 6423 Art.nr 45300 32mm vit

RSK 807 3793 // NRF 451 6424 Art.nr 45305 32mm krom

Vattenlåset är tillverkat i PP (Polypropen) Förokromningen av typen vacuummetallisering. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att (synliga) delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Det är viktigt att det finns vatten i låset, pga att det kan komma lukt upp annars.

Användningsområde:

Pungvattenlås för t.ex. handfat till golv/vägg.

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för ev håltagning av tätskikt etc.

Produkten är monterad som på bild, från fabrik.

- Mät ut din installation.
- Vid behov kapas anslutande röret (ingår inte) med ett rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas samt rengöras från kapspånor.
- Montera pungvattenlås mot bottenventil.
- Montera ev huv på rör och anslut mot golv/vägg sedan mot punglås och dra åt.
- Efter montage, känn att produkten sitter fast samt verifiera att installationen är tät!



Rengöring:

Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil.
- Vinkla ut låset från bottenventilen.
(Ev. måste man lossa muttern mot Ø32 röret något för att kunna vinkla ut låset)
- Skruva loss koppen.
- Rengör kopp och hus (huset sitter kvar på röret) med borste.
- Återmontera delarna i omvänd ordning.
OBS Det sitter en o-ring vid gängan i huset (utvändigt) som inte får skadas.
- Testa att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 0,6liter/sek.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider
Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast