

## MONTERINGSANVISNING Dreneringsmuffe kit 2017



Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4

- Dreneringsboks monteres på montasjeskinne (bruk medfølgende skruer), eller på spikerslag eller stender. På spikerslag benyttes 4 stk. medfølgende skruer 4,0x70mm. Boksen skal alltid stå så langt frem i vegg som mulig og flukte med forkant av stenderverk, slik at hele veggjennomføringen stikker utenfor stenderverket.
- Hull i veggskive bores med Ø55mm.
- Montér varerørfeste på boksen, vri 1/4 omdreining på bajonettlåsen slik at merket på varerørfestet og på boksen er overrett med hverandre.
- Påse at varerøret er stukket inn slik at hele pakningen dekker varerøret.
- Lås varerøret i varerørfeste med låseringen. Vri 1/4 omdreining slik at merket på låsering og på varerørfestet er overrett med hverandre (Figur 1).
- Etter at veggskiven er satt opp monteres det tetningsmembran!  
**Det skal alltid benyttes tetningsmembran på dreneringsmuffe!**  
Bruk systemets originale tetningsmembran. Tetningsmembran legges i våt smøremembran og overstrykes 2 ganger med smøremembran for å sikre god tetning og vedheft (Figur 2).
- Etter at veggen er ferdig flislågt, kappes boksen til riktig lengde med avskjæringsverktøy, og veggflens monteres (Figur 3).
- Dekkskive monteres med pilen pekende nedover (Figur 4).
-