



Vieser WC-mansetti
Vieser WC-anslutning
Vieser Klosettstuss
Vieser Toilet sleeve

FI: WC-mansetti sopii PP-, PVC- ja valurautaputkien muhvitomiin päihin.

NO: Klosettstussen passer ender av PP-, PVC- og støpejernsrør uten muffe.

SWE: WC -anslutningen passar slätändar av PP-, PVC- och gjutjärnsrör utan muff.

EN: Toilet sleeve fits the end of PP, PVC and cast-iron pipes without socket.

FI:
Katkaise putki 15 mm valmiin lattia-pinnan yläpuolelta. Nosta ja kiinnitä märkätilan lattianpäällyste tai vedeneristys ylös putken ulkopinnalle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Noudata läpivienneistä annettuja ohjeita. Paina WC-mansetti paikalleen putkeen. Epäkeskeisyys mahdollistaa 10 mm sivuttaissäädön.

SWE:
Kapa röret 15 mm ovan den färdiga golvytan. Dra upp golvmattan eller tätskiktet i våtrummet upp längs rörets yttre yta enligt tillverkarens anvisningar. Följ givna instruktioner för genomföringar. Tryck WC-anslutningen på plats på röret. Excentriciteten medger horisontell justering 10 mm.

NO:
Kapp røret 15 mm over den ferdige gulvflaten. Reis gulvbelegget eller membranen i våtrommet opp langs rørets ytre flate etter produsentens instruksjoner. Følg gitte instruksjoner for gjennomføringer. Trykk klosettstussen på plass på røret. Eksentrisiteten tillater horisontal justering 10 mm.

ENG:
Cut the pipe 15 mm above the completed floor surface. Raise the floor covering or membrane in wetrooms upwards onto the external wall of the pipe as instructed by the manufacturer. Comply with instructions given for throughholes. Press down the toilet sleeve in place on the pipe. The eccentricity allows for 10 mm horizontal adjustment.