

VELG RIKTIG ALPHA-PUMPE TRE VARIANTER – TRE FORMÅL



ALPHA3

Bluetooth®
Fjernstyring av innstillinger.
Innebygd innreguleringsfunksjon

ALPHA2

Innregulering med
ALPHA Reader

ALPHA1

Enkel og til konkurransedyktig pris,
med de grunnleggende funksjonene

Innebygd Bluetooth® trådløs teknologi	<input type="radio"/>		
GRUNDFOS GO Remote (app) Innstilling av pumpens reguleringsformer	<input type="radio"/>		
GRUNDFOS GO Balance (app) Innregulering av radiator- og gulvvarmeanlegg	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Innebygd Reader-funksjon	<input type="radio"/>	Nei (ALPHA Reader kjøpes separat)	
Innregulering av radiator- og gulvvarmeanlegg	<p>Indirekte fjernvarmeanlegg og sentralvarmesystemer med to-strengs-radiatorsystemer utstyrt med ventiler med forhåndsinnstilling (statiske ventiler).</p> <p>Direkte fjernvarmeanlegg med pumpe til blanding, og med ventiler med forhåndsinnstilling.</p> <p>Gulvvarmeanlegg installert med forhåndsinnstilling i grenrøret.</p>		
Gulvvarme-AUTOADAPT	<input type="radio"/>		
Radiator-AUTOADAPT	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Innstilling proporsjonaltrykk	0,1 m interval	3 kurver	3 kurver
Innstilling konstanttrykk	0,1 m interval	3 kurver	3 kurver
Innstilling konstant hastighet	1 % interval	3 kurver	3 kurver
Manuell innstilling på pumpedisplay		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Besparelse på strømregning	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tørrekjøringssikring	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Antiblokkering – robust start/stop funksjon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stillegående	≤43 dB(A)		≤43 dB(A)
ALPHA-stikk	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
EEl	≤0,15-0,18		≤0,20
Timer-funksjon	<input type="radio"/>		
Sommerfunksjon	<input type="radio"/> automatisk start/stopp	<input type="radio"/> manuel start/stopp	
Utluftning via luftventil	<input type="radio"/>		
Alarm- og advarselslogg	<input type="radio"/> i GO Remote	<input type="radio"/> på pumpedisplay	

APPS TIL ALPHA3

SPAR TID OG JOBB SMARTERE

- og gi dine kunder høy komfort og mindre strømregning



GO REMOTE

TIL OVERVÅKNING, AVLESNING OG INNSTILLING AV PUMPENS REGULERINGSFUNKSJONER

- Innstilling av reguleringsformene konstanttrykk, proporsjonaltrykk og konstanthastighet, samt AUTOADAPT for radiator og gulvvarme via smarttelefon eller nettbrett
- Rapport med relevante data
- Adgang til alle Grundfos' nettbaserte verktøy i Grundfos Product Center – herunder dokumentasjon, utskiftning og dimensjonering
- Lagring av innstillinger
- Feilmeldinger og alarmer med mulige løsningsforslag
- Til alle Grundfos-pumper som kommuniserer via Bluetooth, radio eller IR
- Direkte adgang til GO Balance-appen og innreguleringsfunksjonen
- Lastes ned fra App Store og Google Play



GO BALANCE

TIL INNREGULERING AV RADIATOR- OG GULVVARMEANLEGG

- Til innregulering av to-strengs radiatorsystemer og gulvvarmeanlegg via smarttelefon eller nettbrett
- Brukervennlig trinn-for-trinn-guide
- Rapport med relevante data
- Innreguleringsfunksjonen innebygd i pumpen – ALPHA Reader er ikke lenger nødvendig
- Lastes ned fra App Store og Google Play