

FDV-DOKUMENTASJON

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Produktgruppe

Primy Servantbatteri

Produktnavn

Steel Wave , Steel Wave Sand, Steel Wave Amber, Steel Wave Shadow, Steel Wave High, Steel Wave High Sand, Steel Wave High Amber, Steel Wave High Shadow, Steel Clear, Steel Clear Shadow, Steel Retro High, Steel A Round High, Steel A Square , Steel Speed, Steel Speed Shadow, Steel Pure, Steel Pure Shadow, Steel Stream , Steel Chili , Steel Chili High, Steel Green , Steel Green High, Steel Voyage, Steel Voyage Sand, Steel Voyage Amber, Steel Voyage Shadow, Steel Voyage High, Steel Voyage High Sand, Steel Voyage High Amber, Steel Voyage High Shadow, Steel Vertex, Steel Vertex Sand, Steel Vertex Amber, Steel Vertex Shadow, Steel Vector, Steel Vector Sand, Steel Vector Amber, Steel Vector Shadow, Steel Vector High, Steel Vector High Sand, Steel Vector High Amber, Steel Vector High Shadow, Radian, Radian High, Voyage Rust, Voyage Scrap, Voyage Coal, Voyage High Rust, Voyage High Scrap, Voyage High Coal, Vertex Rust, Vertex Scrap, Vertex Coal, Vector Rust, Vector Scrap, Vector Coal, Vector High Rust, Vector High Scrap, Vector High Coal Steel Harmonized 1, Steel Harmonized 1 Sand, Steel Harmonized 1 Amber, Steel Harmonized 1 Shadow, Harmonized 1 Rust, Harmonized 1 Scrap, Harmonized 1 Coal

Produktnummer

10000, 10006, 10007, 10008, 10015, 10016, 10017, 10018, 10020, 10028, 10035, 10045, 10050, 10060, 10068, 10070, 10078, 10080, 10090, 10095, 10100, 10105, 10200, 10206, 10207, 10208, 10215, 10216, 10217, 10218, 10220, 10226, 10227, 10228, 10230, 10236, 10237, 10238, 10240, 10246, 10247, 10248, 10300, 10301, 12200, 12201, 12202, 12215, 12216, 12217, 12220, 12221, 12222, 12230, 12231, 12232, 12240, 12241, 12242 11000, 11006, 11007, 11008, 11001, 11002, 11003

Produkttyp

Servantbatteri

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Vedlikeholdsråd

Rengjør blandebatteriet med en myk fille og lunkent vann. Bruk eventuelt en såpeløsning. Skyll med rent vann og tørk av med en tørr fille. Kalkavleiringer kan fjernes med en eddikløsning. Etterskyll med rent vann. Ikke bruk stålull eller andre ripende/slipende materialer. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.

Materiale

Rustfritt stål er fritt for tungmetallet bly. Materialet inneholder ingen skadelige stoffer og det kan gjenvinnes 100 %. Produksjonen vår er miljøsertifisert i henhold til ISO14000 og vi bestreber oss på å gjøre varetransportene mest mulig miljøvennlige.

Før installasjon

Steng av vannet. Spyl rørledningene helt rene før installasjonen. Kontroller at kranens deler sitter fast. Forsøk ikke å ta fra hverandre delene selv. Kontroller at tilkoblingsslangene er godt fastskrudd.

Kontakt forhandleren din dersom noe er uklart. Montering skal utføres fagmessig. Er du usikker, bør du kontakte en autorisert VVS-montør

Alle våre produkter er testet og godkjent iht. EN-standarden: kjøkken- og servantbatterier iht. EN 817, togrepbatterier iht. EN 200, termostatbatterier iht. EN 1111. Testet og godkjent av SINTEF iht. gjeldende standarder. Anbefalt arbeidstrykk 50–1000 kPa (0,5–10 bar). Testtrykk 1600 kPa (16 bar). Vanntemperatur min. 0 °C og maks. 70 °C. Våre blandebatterier er fremstilt i rustfritt stål 304 – et materiale som kan gjenvinnes 100 %.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

For varer solgt i Norge gjelder Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Produktet avgir ikke helseskadelige stoffer

4. TEKNISK SERVICE

Scandtap AB
Olofsdalsvägen 21
302 41 Halmstad
Sverige
Info@scandtap.com
Tel: +46 35 260 75 84
www.scandtap.com