

# FDV-DOKUMENTASJON

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

### Produktgruppe

Primy Dusj

### Produktnavn

Steel Pleasure 1, Steel Pleasure 1 Sand, Steel Pleasure 1 Amber, Steel Pleasure 1 Shadow, Steel Pleasure 2, Pleasure 2 Rust, Pleasure 2 Scrap, Pleasure 2 Coal, Steel Pleasure 2 Sand, Steel Pleasure 2 Amber, Steel Pleasure 2 Shadow, Steel Pleasure 3, Pleasure 3 Rust, Pleasure 3 Scrap, Pleasure 3 Coal, Steel Pleasure 3 Sand, Steel Pleasure 3 Amber, Steel Pleasure 3 Shadow, Steel Pleasure 4, Pleasure 4 Rust, Pleasure 4 Scrap, Pleasure 4 Coal, Steel Pleasure 4 Sand, Steel Pleasure 4 Amber, Steel Pleasure 4 Shadow, Steel Expression 1, Steel Expression 2, Steel Expression 3, Harmonized 2x Scrap, Harmonized 2x Rust, Harmonized 2x Scrap, Harmonized 2x Coal, Steel Harmonized 2x Sand, Steel Harmonized 2x Amber, Steel Harmonized 2x Shadow, Steel Harmonized 2y, Harmonized 2y Rust, Harmonized 2y Scrap, Harmonized 2y Coal, Steel Harmonized 2y Sand, Steel Harmonized 2y Amber, Steel Harmonized 2y Shadow, Steel Harmonized 2z, Harmonized 2z Rust, Harmonized 2z Scrap, Harmonized 2z Coal, Steel Harmonized 2z Sand, Steel Harmonized 2z Amber, Steel Harmonized 2z Shadow, Steel Harmonized 3x, Harmonized 3x Rust, Harmonized 3x Scrap, Harmonized 3x Coal, Steel Harmonized 3x Sand, Steel Harmonized 3x Amber, Steel Harmonized 3x Shadow, Steel Harmonized 4, Harmonized 4 Rust, Harmonized 4 Scrap, Harmonized 4 Coal, Steel Harmonized 4 Sand, Steel Harmonized 4 Amber, Steel Harmonized 4 Shadow

### Produktnummer

20000, 20006, 20007, 20008, 20010, 20011, 20012, 20013, 20016, 20017, 20018, 20020, 20021, 20022, 20023, 20026, 20027, 20028, 20040, 20041, 20042, 20043, 20046, 20047, 20048, 20200, 20210, 20220, 21020, 21021, 21022, 21023, 21026, 21027, 21028, 21030, 21031, 21032, 21033, 21036, 21037, 21038, 21040, 21041, 21042, 21043, 21046, 21047, 21048, 21050, 21051, 21052, 21053, 21056, 21057, 21058, 21060, 21061, 21062, 21063, 21066, 21067, 21068

### Produkttyp

Dusj

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Vedlikeholdsråd

Rengjør blandebatteriet med en myk fille og lunkent vann. Bruk eventuelt en såpeløsning. Skyll med rent vann og tørk av med en tørr fille. Kalkavleiringer kan fjernes med en eddikløsning. Etterskyll med rent vann. Ikke bruk stålull eller andre ripende/slipende materialer. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler.

## Materiale

Rustfritt stål er fritt for tungmetallet bly. Materialet inneholder ingen skadelige stoffer og det kan gjenvinnes 100 %. Produksjonen vår er miljøsertifisert i henhold til ISO14000 og vi bestreber oss på å gjøre varetransportene mest mulig miljøvennlige.

## Før installasjon

Steng av vannet (1). Spyl rørledningene helt rene før installasjonen (2). Kontroller at delene sitter fast. Forsøk ikke å ta fra hverandre delene selv.

Kontakt din nærmeste forhandler dersom noe er uklart. Montering skal utføres fagmessig. Er du usikker, bør du kontakte en autorisert VVS-montør.

Alle våre produkter er testet og godkjent iht. EN-standarden: kjøkken- og servantbatterier iht. EN 817, togrepsbatterier iht. EN 200, termostatbatterier iht. EN 1111. Testet og godkjent av SINTEF iht. gjeldende standarder. Anbefalt arbeidstrykk 50–1000 kPa (0,5–10 bar). Testtrykk 1600 kPa (16 bar). Vanntemperatur min. 0 °C og maks. 70 °C. Våre blandebatterier er fremstilt i rustfritt stål 304 – et materiale som kan gjenvinnes 100 %.

## 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Garanti og vilkår

For varer solgt i Norge gjelder Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven.

### Renholdsvennlighet

God

### Øvrige opplysninger

Produktet avgir ikke helseskadelige stoffer

## 4. TEKNISK SERVICE

Scandtap AB  
Olofsdalsvägen 21  
302 41 Halmstad  
Sverige  
Info@scandtap.com  
Tel: +46 35 260 75 84  
www.scandtap.com