

Montering og utskifting/rensing av filter på Høiax Kuleventil

For å sikre, at filteret fastholdes korrekt i ventilen, skal ventilen monteres riktig i forhold til vannets flowretning. På ventilen synes en pil, som viser flowretningen på vannet.

Rensing av filter

1. Ventilen vris/skrues til steng posisjon
2. Filterdeksel åpnes med flat skrutrekker
3. Filteret tas ut med hjelp av nebbtang e.l., og filteret renses eller byttes ut

