



4375056	Sara Håndtak Venstre krom 1904
4375057	Sara Håndtak Venstre matt sort 1904
4375058	Sara Innmat Venstre 1904
4375059	Sara Innmat Høyre 1904
4375061	Sara Håndtak Høyre krom 1904
4375062	Sara Håndtak Høyre matt svart 1904

1904

