



Dimensjoner rosetter



Dimensjoner rosetter

1. Roset til Flex
2. Roset til Fusion, Nordic single tap eller Nordic blandebatteri
3. Roset til Nordic såpedispenser
4. Dekkplate

Lengde i mm.



Quooker®

Quooker Norge AS
Trollåsveien 6
N-1414 Trollåsen
Tlf +47 66 89 23 23
info@quooker.no
quooker.no