

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## WC-KIL 0-10MM

**RSK 779 0348 FP 25010 Transparent**

Kilen är tillverkad i Polystyren och är brytbar i olika steg.

### *Användningsområde:*

Används vid installation av WC-stol, för att få stolen i våg.

### *Montering:*

- Stick försiktigt in kilarna mellan golv och toalettstol, där den behöver höjas för att WC-stolen ska stå vågrätt.
- Kontrollera med vattenpass att stolen står vågrätt.
- Bryt och vrid av kilarna för hand.

Flera kilar kan behövas för att stolen ska stå stadigt.