




KORSBAKKEN™

Hasleveien 28
0571 Oslo, tlf: 22 35 27 60
www.korsbakken.no

FDV INFORMASJON

Forvaltning – drift - vedlikehold

Støpsel for skuff



Rengjøringsveiledning:

Moderne baderomsmøbler består i dag av forskjellige materialer, for design og funksjonsmessig å tilpasse seg markedets behov. For å unngå skader og reklamasjoner skal man både ved bruk av produktene og ved rengjøring av produktene ta visse forholdsregler.

Vedlikehold av møbler

Møblene bør monteres i et oppvarmet rom med god utluftning. Temperaturen bør ligge mellom +5 og +35grader C. Møblene bør ikke settes tett inntil varmeovner/-apparater.

Beskytt møblene mot:

- Direkte påvirkning av vann og damp. Rommet skal være tørt og med god utluftning.
- Mekanisk påvirkning. Unngå skader på møblene fra skarpe gjenstander eller slag.
- Påvirkning fra væsker. Dersom det kommer væske på møblene skal denne tørkes av umiddelbart. Konsentrert kosmetikk vil ofte kunne skade møblenes overflate.

Daglig vedlikehold

Baderomsmøblene er fremstilt av materialer det er lett å vedlikeholde og rengjøre. Unngå rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller løsemidler, da disse kan ødelegge overflaten. Det anbefales å rengjøre møblene med en fuktig mikrofiberklut, for deretter å tørke av med en tørr klut.