

FDV Dokument for VikingBad badekar

Modellnavn:	Dybe 170 hvit matt
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse / Installasjon	Dybe 170 hvit matt badekar er beregnet for innendørs bruk og tilkobles avløp. Installasjonen utføres med hjelp av fagperson. Se til at koblinger er strammet og tette ved testkjøring av badekaret og sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler.
Tekniske data	Nettomål (Lengde x Bredde x Høyde): 170 x 75 x 56 cm Nettovekt: 46 kg Vannvolum: 305 Liter
Bestanddel	Produktet består av understell i rustfritt stål og skroget er i glassfiberforsterket akryl. Det er også rørdeler i PVC.

Service- og vedlikeholds instruks

Plassering	Underlaget må være plant og stabilt og ha en bæreevne på minimum 500 kg per kvadratmeter. Rommet produktet skal stå i må ha god ventilasjon.
Løfting/håndtering	Håndter/løft produktet i understellet som er i aluminium eller sidepanel i akryl OBS! Vær forsiktig slik at håndteringen ikke forårsaker sprekker og deformering av faststøpte panel.
Service	Service dekkes ikke ved; Feil som følge av fysisk skade/ytre påvirkning, skader som skyldes feil bruk, feil som følge av feilmontering. Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper.
Vedlikehold	Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda, aceton og ammoniakk (salmiak) må ikke brukes! Anbefalte produkter for vask om ikke vanlig rengjøring er tilstrekkelig: a. AntiBac gel b. Rød sprit/alkohol

	<p>Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke og "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.</p> <p>Hånddusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strømme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk). Dette merkes best på hånddusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på hånddusjens dyser/munnstykker.</p>
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.
Annet	Følg produktets brukermanual for komplett veiledning for installasjon, bruk, vedlikehold, og vilkår for service/garanti.